

1. Przej ETAP II
- 1.1. Uprzątnąć klimatyzatory należy zasilić z istn. tablic oddzielnych zlokalizowanych na 1 piętrze.
2. Zasilanie należy wykonać przewodami NZHX-J 3x2,5mm prowadzącymi:
 - w istn. korytarz kabinowych w przestrzeni szlaku podłazowego,
 - n/ł w elektrozbiornikach listwach np. IS 25x15.
3. Zakres podziału, zasilanie elektryczne pokazane na rysunku.
4. Klimatyzatory sterowane będą za pomocą sterowników naszczynnych. Lokalizacja, typ sterownika wg brzozy szafowej, jednokrotność wewnętrznej klimatyzatorów ze sterownikami należy połączyć za pomocą szereg w klasie B2ca kat. 6. Szereg w obrębie pomieszczeń należy prowadzić n/ł w listwach np. IS 25x15 lub równoważnej.
5. Całość prac należy wykonać w sposób niekolidujący z instalacjami pozostałych brzozy.

 eko-technologie.eu ul. Borowska 3/9 42-200 Częstochowa	NIP 949-154-76-61 ☎ +34 32 12 12 52 ✉ biuro@eko-technologie.eu
---	--