

[illegible]

SPÓIN NIEOPŁANE:

- 1) Poszczególne elementy tworzą ze sobą za pomocą spacji podchwytowo-śladowych.
- 2) Grubości symboli „o” stosujemy w zależności od rodzaju tworzących elementów:
 - rury o ruroci o grubości ścianki cieńszego z tworzących elementów,
 - blachy lub kształtowniki, widowny z ruroci o grubości ścianki rury bez nie większą niż 0,7 grubości blachy lub kształtownika,
 - pozostałe elementy o 0,7 grubości cieńszego z tworzących elementów
- 3) W przypadku spoin czworokąt stosować spoiny o pełnym przekroju.
- 3) Stosujemy elementów głównych za pomocą spoin czworokąt z pełnym przetopem.

WZŁACI, ZGAPOWICZ ARCHITEKCI <small>02-65 Warszawa, Al. Wyzwolenia 17A lok. 6</small>					
AUTORZY:					
Projekt:	mgr inż. Wiesław Waszczak				
Sprawa:	mgr inż. Jacek Polak-Ochocki				
	mgr inż. MAZURSKI Paweł B.				
BUDOWNIK GOSPODARSTWA FUNDACJA KRYŻAKÓW, RPS4					
budowa:	KONSTRUKCJA	realizacja:	00		
data:	23.02.2020	strona:	1-10		
K.G.-16					