



- a.** zaprawa **Spiralankermörtel M20** (art. 1028)
lub **Spiralankermörtel M30** (art. 1030)
- b.** kotwy **Spiralanker** (art. 4331) $\varnothing 6$, (art. 4334) $\varnothing 8$
- c*** zaprawa do uzupełniania ubytków w cegle **RM** (art. 0750)
- d*** zaprawa do spoinowania, np. **FM SAN** (art. 1061)
- e.** sznur polipropylenowy **Rundchnure** (art. 4260)
- f.** mineralny zaczyn **BSP 3** (art. 0312)

*w przypadku muru licowego

Uwaga:

Fugi dokładnie oczyścić z luźnych i słabych części, zwilżyć wodą i wtłoczyć pierwszą warstwę zaprawy Spiralankermörtel a następnie wcisnąć kotwę i nanieść drugą warstwę zaprawy.



kotwa Spiralanker (art. 4331)

Niniejszy rysunek nie obejmuje wszystkich aspektów technicznych zagadnienia. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu stosowania i dane techniczne produktów znajdują się w aktualnych instrukcjach technicznych.

WZMOCNIENIE KOTWAMI SPEKANEJ ŚCIANY MUROWANEJ

RT-ZR.001a